

# タイマー録音モードの実装について

C-FT50 のソフトウェア更新にてタイマー録音モード機能が新たに追加されました

## (1) タイマー録音モードとは

本機のタイマー録音モードを有効に設定すると、オーディオタイマーなどを使用して、本機の AC 電源を外部から時刻で入り切りする度に、プリセットチャンネル 6 から 10 を 1 つずつ繰り上げて起動させることができます。

この機能は例えば、月曜日と火曜日で異なる局の番組を毎週自動的に録音したい場合などに使用します。


その場合には、まず、本機の音声出力を音声信号が入力されるのと連動して録音開始できる機能\*を持つレコーダー機器の音声入力に接続します。また、本機の AC 電源を曜日で入り切りできるオーディオタイマーに接続します。次に月曜日に録音したい局をプリセットチャンネル 6 に、火曜日に録音したい局をプリセットチャンネル 7 として本機に登録します。8 ~ 10 にはダミーで本機が受信できないチャンネルをセットします。(タイマー録音モードの使い方のヒントは 3 ページをご覧ください。プリセットの登録方法については本機の取扱説明書をご参照ください。) そして、次項にご案内する手順でタイマー録音モードを有効に設定します。

すると、本機は、初回の起動時にプリセットチャンネル 6、次回の起動時にプリセットチャンネル 7... と自動的に選局されて起動するようになります。起動後は音声が出力されますから、音声出力に連動して録音できるレコーダーであれば、自動的にエアチェックができるようになります。

\*) このような機能はレコーダーによってはシンク録音機能などと呼称されている場合があります。


## (2) タイマー録音モードの設定の仕方

①本機の MENU ボタンを長押しします。▲または▼ボタンで TIMER REC が点滅表示されるまで送ります。



②Timer Rec が点滅しているところで、Enter ボタンを押します。


Enter ボタンを押すと、Disabl が点滅しますので▲または▼ボタンで Enable の表示に変更します。




③Enabel が点滅しているところで、Enter ボタンを押します。

すると、Save/Exit の表示になりますので、Enter ボタンを押します。

最後に▲または▼ボタンで Exit から Save の表示に変え、Enter ボタンを押して設定終了です。



④タイマー録音モードが有効に設定されていると通常受信時に\* (アスタリスク) が右側に表示されます。



※設定解除の際は②でご案内している値を Enable から Disabl に設定してください。

### (3) タイマー録音モード中の本機の動作と制限事項

本機がタイマー録音モードで起動すると次のような表示になります。



また、タイマー動作中は次の通り動作に制限が加わります。

#### ①POWER ボタンは長押ししないと電源オフになりません

意図しない電源オフや、意図しないプリセットチャンネルの繰り上がりを防ぐため、タイマー動作中はPOWER ボタンを長押ししないと電源オフできないようになります。リモコンによる操作も同様となります。


#### ②▲ボタン・▼ボタンは無効になります

意図しないチャンネル変更を防ぐため、タイマー動作中はチャンネルの変更ができなくなります。タイマー録音モードで起動中にチャンネル変更をする場合は、次項にてご案内するようにタイマー録音モードを解除する必要があります。

### (4) タイマー録音モードで起動中にタイマー録音モードを解除する

本機がタイマー録音で起動している（ディスプレイ右のアスタリスクが点滅）時にタイマー録音モードを解除する場合は次の通り操作します。

#### ①本機の MENU ボタンを長押しします。



#### ②Timer Rec:leave? という表示になりますので、Enter ボタンを押下します。



#### ③これでタイマー録音モードの設定が解除されました。

再び設定するには前ページの通り、メニューボタンから設定する必要があります。

## (5) タイマー録音モード設定のヒント

本機のタイマー録音モードではプリセットチャンネル6から10まで順繰りに選局されます。

エアチェックしたい番組の組み合わせによっては自動録音ができない場合があります。本項では設定例を紹介いたします。

【例1】80.0MHzを平日8時54分から11時まで毎日エアチェックする

### <設定方法>

本機：プリセット6から10全てを80.0MHzに設定

オーディオタイマー：平日8時53分電源入り、11時00分電源切りに設定

【例2】80.0MHzを土曜日16時から1時間だけ毎週エアチェックする

### <設定方法>

本機：プリセット6から10全てを80.0MHzに設定

オーディオタイマー：土曜日のみ15時59分電源入り、17時00分電源切りに設定

【例3】80.0MHzを土曜日16時から1時間、毎週エアチェックする

84.7MHzを日曜日18時から2時間、毎週エアチェックする

### <設定方法>

本機：プリセット6を80.0MHzに設定

プリセット7を84.7MHzに設定

プリセット8から10を76.0MHzに設定

オーディオタイマー：土曜日に15時59分電源入り、17時00分電源切りに設定

日曜日に17時59分電源入り、20時00分電源切りに設定

月～水曜日に1時00分電源入り、1時01分電源切りに設定